

Montážní návod – ochlazovací vestavná kád' LUXOR

- Vestavná laminátová vložka ochlazovací kádě LUXor je určena k pevnému zabudování.
- Laminátová vložka se ustavuje podezděním pode dnem kádě i pod sedákem tak, aby dno vložky bylo ve výšce min. 140 mm od podlahy a zůstal zachován přístup k montážním místům.
- V podlaze je vyveden odpad průměr 40 mm (průměr 50 mm) pro napojení flexibilního odpadu (součást dodávky).
- V obezdívce vložky je nutno zachovat montážní otvor tak, aby bylo možno napojit odpad.
- Obvodová obezdívka vložky se provede do takové výše, aby límec vložky dosedl na obezdívku. O límec se vložka pouze opírá, nosná je podezdívka pode dnem a pod sedákem vložky. Límec se v místě styku s obezdívkou zatěsňuje (silikonem).
- Po usazení vložky se napojí flexibilní odpad vložky do instalovaného odpadu.

Pozn.: Základní řada LUXOR nemá v základu zabudované světlo ani trysku. Napouštěcí trysku lze do tohoto typu dodat.